


## KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine

Potrzebne będą:

**pomiar:**



lub

**zaznaczanie:**



lub


**cięcie:**




lub



**wiercenie:**



**montowanie kołków gwoździowych:**



**KRAIBURG elementy mocujące:**

- kołki gwoździowe  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- podkładki  $\varnothing$  30 mm - A2

(lub elementy mocujące podobnej wytrzymałości i odporności)



**Wymagania:**

**Powierzchnia betonowa:**


- wygładzona
- czysta
- min. 3 % spad

**Maty:**

Temperatura umiarkowana:  
min. 5° C do max. 30° C  
(magazynować w takiej temperaturze)

Zalecamy niewielką ilość podściółki do związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt! (np. miękka sieczka, substancje mineralne)

### 1 Pas maty rozwinąć i ułożyć na właściwym miejscu




skos

3 cm odstępu od krawędzi podestu!


### 2 Mocowanie

przednią krawędź przymocować poprzez wykonane w macie otwory:




Rozpocząć mocowanie od środka pasa a następnie mocować na zmianę raz z prawej raz z lewej strony.


Jeżeli mata nie posiada otworów do mocowania, mocować przednią krawędź co ok. 40 cm zachowując przy tym ok. 5 cm odstępu od krawędzi.



wywiercić



równie wbić plastikowe kołki



gwoździ z podkładką wbijać do momentu aż będą równie przylegać do powierzchni maty