

INSTRUKCJA MONTAŻU KLATKI PORODOWEJ EKO-2



Pierwszym krokiem dla prawidłowego zmontowania klatki jest ustawienie ramy przedniej i tymczasowe przytwierdzenie jej do podłoża



Następnie przykładamy jedną ze ścian bocznych w sposób pokazany na rysunku



Ścianę ustalamy wsuwając jarzmo w otwory ucha ramy. Jarzmo zabezpieczamy zawleczką

W celu regulacji wysokości ścian bocznych stosuje się rurę wsporczą, która oprócz roli regulacyjnej pełni także rolę zabezpieczającą. Rurę wsporczą ustalamy od góry śrubą wsuniętą w ucho ramy przedniej, natomiast od dołu ustalamy sworzniem zabezpieczonym zatyczką



Po zmontowaniu obydwu ścian bocznych należy związać je razem. Do tego służy zamek, którego elementy znajdują się na górze pałąków ścian bocznych. Otwory wykonane w płaskowniku zamka umożliwiają regulację szerokości klatki. Po ustawieniu szerokości czop zabezpieczyć zawleczką



W analogiczny sposób postępujemy z drugą ścianą boczną



Gdy obydwie ściany boczne są już zamontowane, mocujemy tył klatki. Dzięki otworom wykonanym w rurach poziomych tyłu możemy wyregulować długość klatki. Aby tył klatki się nie wysuwał, zabezpieczamy go zatyczką



Śruby znajdujące się z przodu ramy przedniej służą tylko i wyłącznie do przykręcenia mocowania koryt

